

---

# ヘルメット取付資料

---

B+COM  
SB  
6X

×



CLASSIC  
AIR



# 取り付け前の準備

## 1 | 取付準備



Arai ヘルメット [CLASSIC AIR] の  
B+COM 取り付け方法をご紹介します。

## 2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。

# スピーカーの取り付け

## 3 | 面ファスナー貼り付け



左右のスピーカー貼り付け位置へ、  
「スピーカー固定用面ファスナー」を  
貼り付けます。

※チークパッドを外しておくと、作業が  
かんたんです。

## 4 | 調整パッド貼り付け



耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、「スピーカー調整パッド」を1枚貼り付けることをおすすめします。

※個人差があるため、必ず調整してください。

## 5 | スピーカー貼り付け



右側スピーカーを取り付けます。イヤールにそのまま合わせるのではなく、できる限りヘルメット前方、チンストラップの根本側へ寄せるのがコツです。

## 6 | スピーカー配線



スピーカーの配線は、内装のすき間に沿わせて取り出します。

## 7 | スピーカー配線 2



ヘルメット後方に取り付けられているフックを外し、内側にスピーカーの配線を通すと、きれいに取り回せます。

## 8 | スピーカー貼り付け



左側も同様に、スピーカーを貼り付けます。

## ベースプレートの取り付け

### 9 | 面ファスナー貼り付け



[CLASSIC AIR] は、面ファスナーでの貼り付け方法をご利用ください。  
帽体の左面に、ベース用面ファスナーのメス側を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

### 10 | 面ファスナー貼り付け 2



ベースプレートに面ファスナー(オス)を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

### 11 | スピーカー配線留め



ベースプレートを貼り付ける前に、「スピーカー固定用ハーネスクリップ」を使用して、スピーカーの配線を留めておくとスムーズです。

## マイクの取り付け

---

### 13 | マイクスポンジ装着



アームマイクの先端に、アームマイク用スポンジをかぶせます。

### 14 | アームマイク取り付け



接続部のガイドにあわせて、アームマイクと本体ユニットを接続します。

## 本体ユニットの取り付け

---

### 15 | 本体ユニット取り付け



本体ユニットを取り付け、スピーカーのコネクタを差し込めば完成です。