

---

# ヘルメット取付資料

---

B+COM  
SB  
6X × Arai  
HELMET  
CT-Z



# 取り付け前の準備

## 1 | 取付準備



Arai ヘルメット [CT-Z] の  
B+COM 取り付け方法をご紹介します。

## 2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。

## 3 | スピーカー準備



スピーカーの裏面に面ファスナー（オス）を  
貼り付けます。

## 4 | チークパッド取り外し



ヘルメットのチークパッドを外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの  
取扱説明書をご参照ください。

# スピーカーの取り付け

## 5 | 右側チークパッド準備



右側チークパッドを用意します。

## 6 | 右側チークパッド準備 2



チークパッドのカバーをめくります。

## 7 | スピーカー貼り付け



右側スピーカーを取り付けます。  
イヤールールにそのまま合わせるのではなく、  
できる限りヘルメット前方、チンストラップ  
の根本側へ寄せるのがコツです。

## ex | スピーカー 5 SMALL( スモール) のご紹介



どうしても耳が圧迫される場合は、より  
小型・薄型設計の「ヘルメットスピーカー  
セット 5 SMALL( スモール)」のご利用を  
おすすめします。

[ 品番 :00081952 価格 :4,290 円 ( 税込 ) ]

## 8 | スピーカー配線



スピーカーの配線は、矢印の箇所に沿って取り出します。

## 9 | スピーカー配線 2



チークパッドのカバーを戻します。  
スピーカーの配線を、外へ出しておきます。

## 10 | チークパッド準備完了



これで右側チークパッドの準備は完了です。

## 11 | チークパッド取付け



あご紐を通しながら、右側のチークパッドを戻します。

## 12 | チークパッド取付け 2



チークパッドのツメをはめ込み、がたつきがないことを確認します。

## 13 | スピーカー配線



ヘルメット後方のスナップを外し、配線を帽体と内装のすき間に通します。

## 14 | スピーカー配線 2



反対側にも、スピーカーの配線を通していきます。

## 15 | 左側チークパッド準備



左側のチークパッドを用意し、カバーをめくります。

## 16 | スピーカー取り付け



チークパッド内のくぼみへ、スピーカーを取り付けます。

## 17 | スピーカー配線



パッドカバーを戻します。  
スピーカーの配線は、外へ出しておきます。

## 18 | 左側チークパッド準備完了



これで、左側チークパッドの準備は完了です。

## 19 | 左側チークパッド取り付け



左側チークパッドを戻します。

## ベースプレートの取り付け

### 20 | 面ファスナー貼り付け



[CT-Z] は、面ファスナーでの貼り付け方法がおすすめです。  
帽体の左面に、ベース用面ファスナーのメス側を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

### 21 | 面ファスナー貼り付け 2



ベースプレートに面ファスナー（オス）を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

### 22 | スピーカー配線留め



ベースプレートを貼り付ける前に、「スピーカー固定用ハーネスクリップ」を使用して、スピーカーの配線を留めておくとスムーズです。

### 23 | ベースプレート貼り付け



ベースプレートを貼り付けます。

## マイクの取り付け

### 24 | マイクスポンジ装着



アームマイクの先端に、アームマイク用スポンジをかぶせます。

### 25 | アームマイク取り付け



接続部のガイドにあわせて、アームマイクと本体ユニットを接続します。

## 本体ユニットの取り付け

### 26 | 本体ユニット取り付け



本体ユニットを取り付け、スピーカーのコネクタを差し込めば完成です。

※スピーカーコネクタは、画像の向きで差し込みます。